

Anleitung zum Bau einer Secci-Scheibe



Material:

- Acrylglas 310x310, 2mm dick (Randon GmbH, ca. 10,-€)

Zubehör (Praktiker, ca. 30,-€):

- Lackiermaterial: weiß, schwarz, klarer Überlack
- Eisenwaren: Haken und Schrauben

Zum Befestigen:

- Schnur (2,50€)

oder

- Bandmaß (Glasfaser, Kapsel-Rahmen, 15m, Nr. 415-70057 bei Mercateo AG, 10,-€)

So geht's:

- Die Plexiglasscheibe mit einer Laubsäge in einen Kreise schneiden und ein Loch in die Mitte bohren.
- Mit Sprühlack weiß lackieren, die Farbe trocknen lassen.
- Anschließend die Flächen so abkleben, dass die schwarze Farbe aufgetragen werden kann.
- Nach dem Trocknen der Farbe die Scheiben mit Schraube und Unterlegscheiben montieren.

